

Fjernbetjening til PAR56 poolpære - Rustfrit stål 316 - IK10



Produktkode:

Reference: RC-POOL-RGB

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: RC-POOL-RGB
Byggemateriale: Termoplast
Certifikater: CE - ROHS
Mål (mm): 133*44*23mm
Kontroltilstande: RF
Års garanti: 3
Rækkevidde (m): 20m.

Produkt kort beskrivelse:

Oplev maksimal kontrol og bekvemmelighed i din **poolbelysning** med vores **fjernbetjening**! Med denne innovative RF-fjernbetjening kan du nemt styre vores kraftige **36W RGB LED-pære til nedsenkning** - kode POOL36W-RGB -. Med blot et enkelt klik kan du fordybe din pool i et blændende udvalg af farver takket være RGB-teknologien.

Denne **controller** giver dig mulighed for at **styre op til fem pærer samtidigt**, så du får total kontrol med et tryk på en knap. Glem alt om komplicerede individuelle kontakter, og fordyb dig i enkelheden ved smart belysning.

Produkt beskrivelse:

Fjernbetjening til Pool PAR56-pære - Rustfrit stål 316 - IK10

Opdag kraften i **fjernbetjeningen til Pool PAR56-pæren** i rustfrit stål 316 med en klassifikation på IK10. Kontroller belysningen i din pool med elegance og modstandsdygtighed. Dyk ned i en unik oplevelse med avanceret teknologi og uovertruffen stil. Få din pool til at skinne med det perfekte touch!

Egenskaber:

En og samme fjernbetjening kan styre flere kontrolenheder.

En kontrolenhed kan styres af flere fjernbetjeninger.

PARING AF LAMPEN OG KONTROLENHEDEN VED HJÆLP AF FJERNBETJENINGEN.

1. Indsæt batterier i fjernbetjeningen.
2. Udfør forbindelserne til kontrolenheden som angivet på billedet i brugervejledningen.
3. Tænd for strømforsyningen til lampen fra strømafstryderen.
4. Inden for 3 sekunder efter tændingen skal du trykke og holde af-knappen på fjernbetjeningen i 15 sekunder.
5. Slip tændknappen.
6. Hvis genkendelsen var vellykket, skal lampen reagere på fjernbetjeningens kommandoer. Hvis det ikke var tilfældet, skal du før et nyt forsøg udføre en nulstilling af lampens genkendelse ved hjælp af fjernbetjeningen som angivet nedenfor:

Nulstilling af paring ved hjælp af fjernbetjeningen

1. Sluk for strømforsyningen til lampen fra strømafstryderen.
2. Tænd for strømforsyningen til lampen fra strømafstryderen.
3. Inden for 3 sekunder efter tændingen skal du trykke og holde af-knappen på fjernbetjeningen nede.
4. Lampen slukkes og tændes igen, hvilket indikerer, at genkendelsen er slettet. Slip af-knappen.
5. Hvis sletningen var vellykket, reagerer lampen ikke på fjernbetjeningens kommandoer.

TILFØJELSE AF LAMPEN TIL APPLIKATIONEN (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din mobil.
2. Download og installer applikationen, du har valgt til at styre lampen (Tuya Smart eller Smart Life) på din mobil.
3. Tænd for lampen og sluk den med fjernbetjeningen.
4. Sluk for strømforsyningen til lampen fra strømafstryderen og tænd den igen.

5. Inden for 3 sekunder efter tændingen skal du trykke samtidig på tænd- og slukknapperne på fjernbetjeningen.
6. Hold dem nede, indtil lampen blinker, hvilket skal ske inden for 10 til 15 sekunder. Gentag trin 3, 4 og 5, hvis det er nødvendigt.
7. Slip knapperne og gå ind i Tuya Smart- eller Smart Life-applikationen på din mobil.
8. Med lampen blinkende skal du udføre "Tilføj enhed" eller "+".
9. Vent på, at applikationen registrerer enheden.
10. Når den har registreret enheden, beder den dig om at trykke på "Tilføj". Når enheden er tilføjet med succes, viser applikationen, at den er tilføjet. Tryk på "Afslut" og enheden er nu tilføjet i applikationen til styring.

For at tilføje lampen manuelt skal du vælge "Belysning" og "Stik (BLE)" og følge instruktionerne i applikationen.

Vigtig information:

1. En kontrolenhed kan understøtte og betjene op til 5 lamper på samme tid.
2. Dette sæt med lampe og kontrolenhed UNDERSTØTTER IKKE BRUG AF FORSTÆRKERE.
3. Hvis du har brug for at styre mere end 5 lamper, skal du installere yderligere kontrolenheder og fordele lamperne (op til 5 pr. kontrolenhed).
4. Ved installation af mere end én kontrolenhed anbefaler vi at bruge en strømforsyning til hver kontrolenhed.
5. En og samme fjernbetjening kan styre flere kontrolenheder.
6. En kontrolenhed kan styres af flere fjernbetjeninger.
7. Du kan søge efter applikationerne i butikken; kontrolenheden understøtter -TuyaSmart- og -SmartLife-.
8. Først og fremmest skal du opnå paring af kontrolenheden med fjernbetjeningen og derefter tilføje lampen i applikationen.

Inden du installerer lampen, skal du pare lampen og kontrolenheden med fjernbetjeningen; tilføj derefter lampen i applikationen på din mobil.

For at udføre disse opgaver skal du nedsænke lampen i vand ved hjælp af en beholder, der opfylder denne betingelse.

Applikationer for RGB-fjernbetjening til Pool PAR56-lampen - IP68

- Pools
- Jacuzzi
- Damme
- Springvand
- Akvarier

Vi hos FactorLED forsikrer, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSSALG, herunder teknisk information for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

