

Controller til PAR56 Poolpære i Stål



Produktkode:

Reference: CONTROL-POOL-RGB

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: CONTROL-POOL-RGB

Nominel effekt: 12V: 200W

Nominel spænding: DC 12V

Byggemateriale: Termoplast

Certifikater: CE - ROHS

IP-klasse: IP20

Mål (mm): 25x47x85mm

frekvens (Hz): 2.4Ghz

Års garanti: 3

Rækkevidde (m): 30m

Produkt kort beskrivelse:

Oplev den ultimative alsidighed inden for belysning med vores **PAR56 Pool Bulb Controller!** Designet til at være **kompatibel** med vores **fjernbetjening** og TUYA-appen til **Google Home og Alexa**.

Med en enkelt controller kan du styre **op til 5 lys** på samme tid, hvilket giver dig fleksibilitet og tilpassede belysningsmuligheder... Fordyb dig i en unik lysoplevelse med levende farver og fængslende effekter.

Produkt beskrivelse:

Controller til Stål Poolpære PAR56

Vores **controller** er designet til brug både med vores **fjernbetjening** og med TUYA-appen til **Google Home og Alexa**.

Funktioner:

1. En controller kan understøtte og betjene op til 5 lyskilder på samme tid.
2. Dette sæt lampe og controller UNDERSTØTTER IKKE BRUG AF FORSTÆRKERE.
3. Hvis du har brug for at styre mere end 5 lyskilder, skal du installere yderligere controllere og fordele lyskilderne (op til 5 pr. controller).
4. Ved installation af mere end en controller anbefaler vi brug af en strømforsyning pr. controller.
5. En og samme fjernbetjening kan styre flere controllere.
6. En controller kan betjenes af flere fjernbetjeninger.
7. Du kan søge efter apps i butikken; controlleren understøtter -TuyaSmart- og -SmartLife-.
8. Først skal du parre controlleren med fjernbetjeningen og derefter tilføje lyskilden til appen.

Før installationen af lyskilden skal du parre lyskilden og controlleren ved hjælp af fjernbetjeningen; derefter tilføj lyskilden til den installerede app på mobiltelefonen.

For at udføre disse opgaver skal du nedsænke lyskilden i vand ved hjælp af en beholder, der opfylder denne betingelse.

Strømforsyning DC12V medfølger ikke i produktet.

PARRE LYSKILDE OG CONTROLLER MED FJERNBETJENINGEN.

1. Installer batterierne i fjernbetjeningen.
2. Udfør forbindelserne til controlleren som vist på billedet i brugsanvisningen.
3. Tænd strømforsyningen til lyskilden fra strømafbryderen.
4. Inden for 3 sekunder efter tænding skal du trykke på tændknappen på fjernbetjeningen i 15 sekunder.
5. Slip tændknappen.
6. Hvis paringen lykkedes, skal lyskilden reagere på fjernbetjeningens kommandoer. Hvis det ikke lykkedes, før du prøver igen, skal du udføre handlingen for at slette lyskildens genkendelse af fjernbetjeningen som angivet nedenfor:

SLET PARING MED FJERNBETJENINGEN.

1. Sluk for strømforsyningen fra strømkilden.
2. Tænd for strømforsyningen fra strømkilden.
3. Inden for 3 sekunder efter tænding skal du trykke og holde tændknappen på fjernbetjeningen nede.
4. Lyskilden slukker og tændes igen for at indikere, at genkendelsen er slettet. Slip tændknappen.
5. Hvis sletningen lykkedes, reagerer lyskilden ikke på fjernbetjeningens kommandoer.

TILFØJ LYSKILDEN TIL APPEN (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på mobiltelefonen.
2. Download og installer appen, du har valgt til at styre lyskilden (Tuya Smart eller Smart Life) på din mobil.

3. Tænd og sluk lyskilden fra fjernbetjeningen.
4. Sluk for strømforsyningen til lyskilden fra strømafbryderen. Tænd for strømforsyningen til lyskilden fra strømafbryderen.
5. Inden for 3 sekunder efter tænding skal du trykke samtidig på tænd- og slukknappe på fjernbetjeningen.
6. Hold dem nede, indtil lyskilden blinker, hvilket skal ske inden for 10 til 15 sekunder. Gentag trin 3, 4 og 5 efter behov.
7. Slip knapperne og gå ind i appen Tuya Smart eller Smart Life (den du har valgt til at styre lyskilden).
8. Når appen opdager enheden, beder den dig trykke på "Tilføj". Når den er tilføjet succesfuldt, angiver appen, at den er tilføjet med succes. Tryk på "Afslut", og enheden er nu tilføjet i appen til styring.

For manuelt at tilføje lyskilden skal du vælge "belysning" og "stik (BLE)" og følge appens instruktioner.

Vigtig information:

1. En controller kan understøtte og betjene op til 5 lyskilder på samme tid.
2. Dette sæt lampe og controller UNDERSTØTTER IKKE BRUG AF FORSTÆRKERE.
3. Hvis du har brug for at styre mere end 5 lyskilder, skal du installere yderligere styrenheder og fordele lyskilderne (op til 5 pr. controller).
4. Ved installation af mere end en controller anbefaler vi brug af en strømforsyning pr. controller.
5. En og samme fjernbetjening kan styre flere controllere.
6. En controller kan betjenes af flere fjernbetjeningen.
7. Du kan søge efter apps i butikken; controlleren understøtter -TuyaSmart- og -SmartLife-.
8. Først skal du parre controlleren med fjernbetjeningen og derefter tilføje lyskilden til appen.

Før installationen af lyskilden skal du parre lyskilden og controlleren ved hjælp af fjernbetjeningen ved at følge nedenstående trin:

For at udføre disse opgaver skal du nedsænke lyskilden i vand ved hjælp af en beholder, der opfylder denne betingelse.

Anvendelser af controlleren til stål poolpære PAR56:

- Swimmingpools
- Jacuzzi
- Damme
- Springvand
- Akvarier

På FactorLED forsikrer vi os om, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller SALG i STORSTØRRELSE, herunder tekniske specifikationer for hver LED-produkt.

Yderligere billeder:

