

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 200W - NEW AVANT - 5700K



Produktkode:

Henvising: SFL200W-91615

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SFL200W-91615
Effekt: 200w Chip
Nominell spenning: DC 3.2V - 20000mA
Lystemperatur: 5700K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium + Glass
Lysstyrke-Lm: 6800
LED-type: SMD 5050
Belysningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 170Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 25000
Størrelse (mm): 233x238x43mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +45°C
Tilleggsinformasjon: Panel 20w 5V Polycrystalline: 350*350mm
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20Ah - (18000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
NedlastingsTid (h): 13H
Kontrollmodus: KONTROLLKNOPP + INFRARERT
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Tenningstid: Automatic: 100% 1^ah.- 80% 2^a h. -60% 3^ah.- 50% 4^ah- 30% 5^a-8^ah.

Kort produktbeskrivelse:

Dette **AVANT 200W Solar LED Lyskaster** har et **solcellepanel** som lar deg lade det integrerte batteriet. Dette sollyset trenger ikke å være koblet til det elektriske nettverket. Installasjonen og betjeningen er veldig enkel, på en slik måte at panelet mater og lader batteriet integrert i rampelyset i løpet av dagslys. **Inkluderer** programmerbar **kontrollbryter**. Begynn å spare nå!

Produktbeskrivelse:

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 200W - NEW AVANT - 5700K

200W Solar LED-Lyskaster med **5700k** kaldt hvitt lys, uten behov for elektrisk strøm, helt autonom med polykrystallinsk solcellepanel og med 80 cm tilkoblingskabel. Innholdet i esken er: Støtte for solcellepanel, **solcelle-LED-prosjektor**, fjernkontroll og maskinvare for å holde projektoren og solcellepanelet.

Batteriet er litium med høy kapasitet og holdbarhet

Enkel betjening: Du kan bruke LED-projektoren som er koblet til solcellepanelet eller uavhengig, i sistnevnte tilfelle fungerer den ikke i automatisk modus, og den slås av eller på fra fjernkontrollen.

- **Automatisk modus:** Denne modusen er bare mulig når solcellepanelet er permanent tilkoblet, på denne måten slås LED-projektoren bare på når den oppdager en lysstyrke som er lavere enn 50 lux, ellers vil den slå seg av. På denne måten slår den seg automatisk på om natten og slås av om dagen.
- **Manuell modus:** Ved å trykke på PÅ / AV-knappen slås LED-projektoren på og ved å trykke på samme knapp igjen, blir projektoren slått av. Uansett lysstyrken i omgivelsene.

Fjernkontroll:

- ON/OFF-knapp: LED-projektoren er slått på, og ved å trykke på den samme knappen igjen slår projektoren seg av. Uansett lysstyrken i omgivelsene.
- OFF-knapp: aktiverer / deaktiverer lyssensormodus.
- 3H-knapp: aktiverer LED-projektoren i en kontinuerlig periode på 3 timer, og gjentar prosessen på påfølgende dager.
- 5H-knapp: aktiverer LED-projektoren i en kontinuerlig periode på 5 timer, og gjentar prosessen på påfølgende dager.
- 8H-knapp: aktiverer LED-projektoren i en kontinuerlig periode på 8 timer, og gjentar prosessen på påfølgende dager.
- Maksimal lysstyrke-knapp: Øker lysstyrken i trinn på 20% til den når 100%.
- Minimum lysstyrkeknapp: Reduserer lysstyrken i trinn på 20% til den når 20%.

Installasjon 3-4 meter høy anbefales.

Bruk av LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 200W - AVANT

Teknisk Datablad

- Hager
- Parker
- Plasser
- Rundkjøringer
- Enger
- Veier

På grunn av sin pålitelighet, kraft og holdbarhet kan den brukes i alle typer utendørsinstallasjoner.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske arket for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

